

	COD.	Sezioni Sections Vias	Generale Main valve General	Pressione Pressure Presión	Funz. M Funct. M Func. M	Funz. P Funct. P Func. P
Per valvole con motoriduttore For motorized valves Para válvulas con motoreductor	4661 5030	-	*	*	-	-
Per valvole a solenoide For solenoid valves Para válvulas con solenoide	4661 5100	1	-	-	-	-
Con cavi ENERGY SAVING per valvole a solenoide With "ENERGY SAVING" cables for solenoid valves Con cables ENERGY SAVING para válvulas de solenoide	4661 5101	1	-	-	-	-
	4661 5200	2	-	-	-	-
	4661 5201	2	-	-	*	-
	4661 5203	2	-	-	*	-
	4661 5210	2	*	-	*	-
	4661 5211	2	*	-	*	-
	4661 5213	2	*	-	*	-
	4661 5220	2	-	*	-	-
	4661 5230	2	*	*	*	-
	4661 5231	2	*	*	*	-
	4661 5233	2	*	*	*	-
	4661 5330	3	*	*	*	-
	4661 5400	4	-	-	-	-
	4661 6210	2	*	-	-	*
	4661 6230	2	*	*	-	*
	4661 6330	3	*	*	-	*

M / P (Funzionamento - Operation - Funcionamiento)

M

spostando l'interruttore della valvola generale sulla posizione OFF anche le valvole di sezione vengono automaticamente chiuse

turning OFF the main switch even the section valves are closed automatically.

traslando el interruptor de la valvula general en la posicion OFF tambien las valvulas de seccion se cierran automaticamente.

P

le singole sezioni sono indipendenti dalla posizione dell'interruttore generale.

the single sections are independent from the main switch position.

las singulas secciones son endependientes de las posiciones del interruptor general.

M	Per gruppi con valvole di scarico serie 463 For control units with discharge valves series 463 Para grupos de mando con valvula de descarga serie 463
	Per gruppi con valvole generali serie 464 e 471 For control units with main control valves series 464 and 471 Para grupos con valvulas de mando general serie 464 y 471